


Montagehinweise **Mauerplatte 4**

Tormontage mit Mauerplatte „Mittig - 100x100-U-Standard“ (Öffnungswinkel 90°)



A Mauerplatte „Mittig“

Mauerplatte
100 x 100 mm

Torflügel

| Pos. | Stück je Torband | Stück insgesamt | Teil |
|------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| A1 | 1 | 2 | Mauerplatte „Mittig“ |
| A2 | 1 | 2 | Augenschraube M16 x 110 |
| A3 | 2 | 4 | Sechskantmutter M16 |
| A4 | 2 | 4 | U-Scheibe, A17 |
| A5 | 1 | 2 | Einrichtlasche |
| A6 | 2 | 4 | Flachkopfschraube schraube M8 x 40 |
| A7 | 2 | 4 | Federscheibe M8 |
| A8 | 1 | 2 | Sechskantschraube M16 x 60 |
| A9 | 5 | 10 | U-Scheiben, A17 |
| A10 | 1 | 2 | Sechskantmutter M16 selbstsichernd |

1.

2.

3.

Anschlag einseitig am Mauerwerk o. Ä. montieren
 Montagematerial (Dübel, Schrauben, ...) entsprechend der Beschaffenheit der Montagefläche auswählen (nicht im Lieferumfang enthalten).

